

NGS ハードウッド 軒天兼用内装天井材 施工上の注意

【施工前にご確認ください】

- ・浴室など水気や湿気の多い場所に使用されると、カビの発生や腐れ、シミ、変色、割れ、反り、突き上げなどが起こる場合がございます、絶対に使用しないでください。
- ・無塗装で内部にご使用になる場合は材が湿気と乾燥の影響を受けやすくなり、収縮、反り、ひび割れなどが発生する可能性が高くなることを事前にお施主様にご説明ください。
- ・下地材が濡れた状態での施工はおやめください。目隙、変形、割れ、反りなどの原因になります。
- ・雨風が吹き込むことの無いよう、開口部にサッシなどを取り付けたあとに施工してください。
- ・ご使用前の保管につきましては、直射日光や雨水のかかる場所、および湿気の多い場所を避けて保管してください。

【安全にご使用いただくために】

- ・商品を取り扱う際は、トゲなどによるケガの防止、商品の汚れ防止のため、必ず手袋を装着してください。
- ・商品を切断、切削する際は、必ず防じんマスクを装着して作業してください。
- ・木製品は破損しやすいため、保管、移動、再梱包の際は慎重な取り扱いをお願い致します。

【施工上のお願い】

●現場塗装を行う場合について

- ・必ず塗料の使用要項に基づき塗装面の木地研磨を行った上で塗装をしてください。研磨せずに塗装を行った場合塗装ムラ、刃物の跡が浮き出てしまう場合がございます。
- ・必ず裏面も塗装してください。表面(片方)のみの塗装の場合、湿気の吸放出に偏りが生じ、反りや狂いなどの原因になります。(木口や切断面も塗装の処理をお願いします)
- ・床材が乾燥、収縮した際に塗装をしていない実部分が露出して目立つのを防ぐために、あらかじめ実部分を塗装しておいてください。自然塗料をご使用の場合、木材成分と化学反応を起こす可能性がございます。必ず試し塗りの上、ご利用ください。

- 無垢製品のため、現場の湿度の影響を受け伸縮する場合がございます。伸縮率は一枚一枚で異なり一定ではありません。そのため施工時には必ず墨出しを行い、上下左右のバランスを確認しながら施工してください。

- 施工後の養生は、隙間無く養生してください。隙間がありますとその部分のみ色が変わってしまい、色の違いが目立つようになることがあります。

- 切断時のササクレを防止するため、鉛筆による墨付けの後、カッターナイフなどで必ずケビキ処理を行い、ノコ、ノミ入れをおこなってください。

●自然木製品のため、一枚一枚色調、木目が異なるので、施工前には必ず仮並べをし、色調をご確認のうえ施工してください。

●多湿による伸びを考慮し、クリアランス(隙間)を確保しながら施工してください。

【下地施工について】

- ・木下地材は人工乾燥材を使用してください。
- ・野縁は 36mm×36mm サイズ以上を使用してください。またピッチは 455mm としてください。
- ・下地組は、胴縁に 12mm あるいは 9mm の木質合板を捨て張りしてください。
- ・釘の保持力が無いためプラスターボードを捨て張りにするのは絶対に避けてください。

【下地への固定】

- ・木工用接着剤とピンネイルの併用で施工してください、使用するネイルの長さは 25mm 以上で木質下地や捨て張り合板にしっかり固定され抜けない長さのものをご使用ください。
- ・ネイルを打つ位置は下記の断面図を参考にしてください。

